
SWC701 v0.99.2650

Oggetto

Note

NOVITA'

DRP41X

Al programma sono stati aggiunti i supporti per le apparecchiature DRP414 e DRP418.

DTF31XC1

Al programma è stato aggiunto il supporto per le apparecchiature DTF31XC1.

SWC701 - Gestione database

In fase di installazione di SWC701 non vengono più creati i database delle apparecchiature. In fase di aggiornamento vengono aggiornati solo i database esistenti e, a richiesta, vengono eliminati i database delle apparecchiature non utilizzate in alcun impianto tra quelli impostati.

SWC701 - Impostazioni Multiutenza

E' stato aggiunto nella pagina "Impostazioni" un tabulatore "Multiutenza" per gestire SWC701 in questa modalità. Ciascun utente di windows utilizzerà le proprie impostazioni di SWC701. Questa modalità è pensata per far girare più sessioni di SWC701 su un sistema operativo di tipo server.

SWC701 - Insiemi di impianti

E' stata aggiunta la possibilità di creare un insieme di impianti aggiungendo gli impianti all'insieme in base al contenuto dei 3 campi anagrafici: "Comune", "Categoria" e "Tipologia". Per attivare i filtri desiderati su questi campi cliccare sul tasto "Gestione insieme", quindi scegliere o aggiungere l'insieme desiderato e, nella finestra "Impostazioni per l'insieme di impianti", selezionare il tabulatore "Filtro su Comune, Categoria, Tipologia" dove poter aggiungere i filtri desiderati.

UAC328C2

Al programma è stato aggiunto il supporto per l'apparecchiatura UAC328C2.

XTA624C1

Al programma è stato aggiunto il supporto per le apparecchiature XTA624C1

XTE602C1, XSE602C1

Al programma è stato aggiunto il supporto per le apparecchiature XTE602C1 e XSE602C1.

XTE611C1

Al programma è stato aggiunto il supporto per le apparecchiature XTE611C1.

XTU614C1

Al programma è stato aggiunto il supporto per l'apparecchiatura XTU614C1.

XTU644C1

Al programma è stato aggiunto il supporto per l'apparecchiatura XTU644C1.

Oggetto**Note**

XTU664

Al programma è stato aggiunto il supporto per l'apparecchiatura XTU664.

MODIFICHE E MIGLIORIE**CSV328**

Risolto un problema di mancata visualizzazione del valore reale della sonda d'ingresso del Csv328 sul sinottico.

DAM675

Sul sinottico è stata sistemata la visualizzazione dei valori degli ingressi nel caso di ingressi di tipologia 'contatore'.

DAM675, PLE608, UCO318, UCO638, XCO428

Nelle pagine di queste apparecchiature dove sono visualizzati i dettagli di ingressi e uscite e anche i nomi ingresso e uscita letti dall'apparecchiatura, nei casi di dettaglio e nome relativo identici, nella pagina viene visualizzato solo il dettaglio.

DTE611, XTE611

Dalla versione 12 del firmware, il parametro "Durata massima ottimizzazione accensione vacanze" della pagina "Taratura riscaldamento" non viene più gestito.

FTC738, FTC738C1, XTC638, XCC638, XCC618.

A partire dalla versione firmware 08 sono state introdotte le seguenti modifiche:

- 1) Aggiunto un parametro per poter impostare il valore dell'uscita 0-10V quando è attivo il comando manuale e il bruciatore è acceso.
 - 2) Eliminata la possibilità, quando è attivo il comando manuale, di definire lo stato della valvola di intercettazione caldaia.
 - 3) Eliminato il parametro "Blocco bruciatore" nel menù di taratura "Bruciatore+Caldaia".
-

IET73XX, IET71XX

Dalla versione 13 del firmware, nella pagina "Telegestione" è stata aggiunta l'indicazione della velocità di comunicazione impostata sull'apparecchiatura.

RTB540

E' stato risolto il problema di mancato funzionamento del tasto di azzeramento della variazione locale nella pagina "Allarmi e misure".

RTLXXX

E' stato aggiunto al sinottico l'oggetto "Acquisizione chiamate" per poter "tacitare" le chiamate su RTLXXX da sinottico.

SWC701 - Allarmi ed eventi

Nella pagina di "Selezione degli allarmi da visualizzare" è stata aggiunta l'opzione di "Visualizza l'opzione negli allrmi per filtrare gli eventi" in modo da visualizzare o meno, nella pagina Allarmi, la lista di scelta visualizzazione per "Allarmi e eventi", "Solo allarmi" o "Solo eventi".

SWC701 - Chiamate automatiche

Oggetto**Note**

Nella pagina "Chiamate automatiche", tabulatore "Chiamate automatiche a intervalli fissi", è possibile richiedere "Rilancio allarme in caso di non risposta" come per le "Chiamate automatiche a orari fissi".

SWC701 - Esportazioni

Le esportazioni di dati su file di testo (allarmi, registratori, storici) sono ora possibili in due modalità: .txt con "tab" come separatore (modalità già esistente) e .csv con "virgola" come separatore.

SWC701 - Impostazioni

E' stata aggiunta la possibilità di inserire una descrizione per ciascun canale di comunicazione RS232.

L'inizializzazione di un modem associato ad un canale di comunicazione viene fatta solo se ci sono modifiche nel tabulatore RS232 relativo al canale; tuttavia se si vuole forzare comunque l'invio di dati di inizializzazione al modem, è stato aggiunto un tasto di "Forza le impostazioni del modem".

SWC701 - Impostazioni Rete

Se SWC701 è impostato come "SECONDARIO" (Client) e come "Client dei canali di comunicazione", si possono specificare più Server dei canali di comunicazione (indicando un nome host e una porta) dove il Client può inviare le richieste di lettura dati. Tutti i server dei canali di comunicazione devono avere le impostazioni dei canali RS232 identiche.

Nell'impostazione della condivisione in rete dei canali di comunicazione è stata aggiunta la possibilità per il "client dei canali di comunicazione" di "Utilizzare anche il canale TCP/IP del server".

SWC701 - Impostazioni TCP/IP

Se SWC701 ha il canale TCP/IP impostato, gestirà la porta IP impostata nel tabulatore TCP/IP solo per la ricezione allarmi mentre metterà a disposizione in background altre 5 porte di cui una per le chiamate automatiche, una per quelle manuali, e 3 per i client dei canali di comunicazione.

SWC701 - Manutenzione

Nella fase di Manutenzione di SWC701, alla ripartenza del programma, se compare un messaggio di "database non trovato", segue la visualizzazione di una finestra dove l'utente manualmente può riprovare a connettersi ai database; se nessun utente seleziona una scelta, per evitare il blocco della ripartenza, dopo 15 minuti, in automatico, viene riprovata la connessione ai database.

SWC701 - Modem GSM

Per un modem GSM che utilizza il set di caratteri GSM 03.38, se un carattere inserito in un messaggio sms è fuori da questo set, prima di essere inviato viene sostituito con il carattere "#" (codice 23h del set GSM).

SWC701 - Registro eventi

E' stato risolto un problema di esportazione errata di alcune date su file di testo.

SWC701 - Rilancio allarmi

Nella pagina "Impostazioni", tabulatore "Allarmi", "Rilancio vocale", è stata ggiunta l'opzione di scelta dei "Secondi di attesa per iniziare a parlare".

E' stato risolto un problema che, se nella coda allarmi da rilanciare un allarme era già stato tacitato ma aveva ancora dei rilanci di tipo non tacitabile (esegui, inoltra) in attesa, e giungeva nel frattempo un altro allarme, quest'ultimo veniva rilanciato erroneamente anche al responsabile.

Oggetto**Note**

SWC701 - Sinottici

E' stato risolto un problema che capitava in modalità di comunicazione via TCP/IP quando si cercava di inviare una lista di storici manda ma veniva inviato solo il primo e poi la connessione terminava.

Nel menù degli oggetti che hanno il registratore sono state aggiunte le voci: "Leggi e mostra il registratore" e "Leggi e mostra il diagramma".

E' stata corretta l'esportazione automatica dei dati da sinottico.

SWC701 - Sinottici e mappe

E' stata aggiunta la possibilità di centrare l'immagine di sfondo scelta per un sinottico o per una mappa.

XTE600C1, XSE600C1

Nella pagina "Programmi annuali" è stato risolto un problema di errata codifica del valore "Dal mese" impostato.

E' stato risolto un problema sull'impostazione del Programma giornaliero 17.

XTP600C1, XSP600C1

E' stata corretta la visualizzazione del valore "Fattore di carico" in caso di valore errato in modo da visualizzare dei trattini.
