

DISPLAY PER CONFIGURAZIONE ZBC 862

DSP 120

GENERALITA'

- E' un display esterno che tramite porta RJ11 consente di configurare il regolatore ZBC 862.
Viene alimentato direttamente dal controllore principale.

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
DSP 120	Display per configurazione ZBC 862.	-

ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
SUP 120	Supporto fronte quadro per DSP 120	-