

RAUMTEMPERATURFÜHLER

SAB ... - SCB ...

ALLGEMEINES

Zur Messung der Raumtemperatur mittels eines NTC-Fühlers.

TECHNISCHE DATEN

• Verwendungsbereich 0 ... 40 °C; Schutzart: IP 30.



Artikelnr.		Beschreibung	Fühler	Daten Blatt
SAB 010		In Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 010/V		In Unterputzdose Vimar .	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 010/G		In Unterputzdose Gewiss .	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 010/L		In Unterputzdose Living .	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 010/LI		In Unterputzdose Living International .	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 010/LG		In Unterputzdose Living Light .	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 020		Mit Doppelfühler in Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 20 kΩ	N 111
SAB 011		Mit interner Kalibrierungsmögl. in Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 210		Mit Taste + 1 Stunde in Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110/V		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Unterputzdose Vimar .	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110/G		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Unterputzdose Gewiss .	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110/L		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Unterputzdose Living .	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110/LI		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Unterputzdose Living International .	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110/LG		Mit Regelung (-5 ... +5 °C) in Unterputzdose Living Light .	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 210		Mit Regelung und Taste + 1 Stunde in Wanddose 80 x 80 x 32.	NTC 10 kΩ	N 111