

**TEMPERATURFÜHLER FÜR ENDVERTEILUNGSEINHEITEN****STT 010****ALLGEMEINES**

Zur Messung der Ablufttemperatur in den Endverteilungseinheiten, durch einen NTC-Fühler, der an einem zweipoligen Kabel angeschlossen ist. Montage durch einen biegbaren Halter.

**TECHNISCHE DATEN**

- Anschlusskabel: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> x 1,5 m.



Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungsbereich	Fühler	Datenblatt
<b>STT 010</b>		Temperaturfühler für Endverteilungseinheiten.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 155